



Ρυθμίσεις προγραμματισμού και διάγραμμα καλωδίωσης σειράς <u>MQ03-4I & MQ03-LTE-M-1S</u> με πίνακες σειράς DSC NEO HS-2016 / HS-2032 / HS-2064 / HS2128



Η Τερματική αντίσταση χρησιμοποιείται ή όχι ανάλογα τον προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας

Λεωφ. Αμαρουσίου 27, Τ.Κ. 14123 | Τηλ: 2102912915 | email: info@adesco.gr | www.adesco.gr

Ρυθμίσεις προγραμματισμού και διάγραμμα καλωδίωσης σειράς <u>MN02-LTE-M</u> με πίνακες σειράς DSC NEO HS-2016 / HS-2032 / HS-2064 / HS2128



Προγραμματισμός του πίνακα NEO HS-2016 / HS-2032 / HS-2064 / HS2128 μέσω πληκτρολογίου

Ενεργοποίηση του CID

Ενδείξεις πληκτρολογίου	Εισαγωγή δεδομένων	Ενέργειες
Select:	*85555	Είσοδος στο μενού προγραμματισμού
Select:	301	Εισαγωγή στο μενού τηλεφωνικών αριθμών
Select: 001	001	Επιλογή 1 ^{ου} τηλεφωνικού αριθμού
DFFFF	*5*123456#	*5* και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (123456 έως παράδειγμα), # για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
System Account:	310	Εισαγωγή στο μενού κωδικοί συστήματος για Κ.Λ.Σ
	000	Εισαγωγή στο υπομενού «κωδικού συστήματος»
	1111	Εισαγωγή του κωδικού συστήματος, π.χ 1111
System Account:	001	Εισαγωγή στο υπομενού «κωδικού υποσυστήματος 1»
Part.1 Account:	1111	Εισαγωγή του κωδικού υποσυστήματος 1, π.χ 1111
Select:	311	Εισαγωγή στο μενού «Αναφορές»
Opening/Closing	003	Επιλέξτε την αναφορά Open/Close
		Πιέστε το * για επιλογή Υ (Ν) – ενεργοποίηση αναφοράς Open/close
	*##	μέσω του 1 ^{ου} τηλεφωνικού αριθμού, # # για να αποθηκεύσετε και να
		επιστρέψετε
Select:	350	Επιλογή format επικοινωνίας
Enter Data:	001	Επιλογή format επικοινωνίας για τον 1º τηλεφωνικό αριθμό
Enter Data:	03#	Επιλέξτε 03 για CID, # για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
Select:	380	Ενεργοποίηση του κωδικοποιητή

Comms. Enabled:	1,5,6 #	1, 5, 6 = ON 3, 4 = OFF, # # για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
	# #	Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού

Επιλογές ενεργοποιήσεις ζώνης Keyswitch & PGM σε κατάσταση Όπλισης /Αφόπλισης

	Εισαγωγή δεδομένων	Ενέργειες
Select:	*85555	Είσοδος στο μενού προγραμματισμού
Select:	001	Χαρακτηρίσμος τύπου ζώνων
Zone definitions	*	Επιλογή τύπου Ζώνης 1 ως παράδειγμα
Zone 1	066	Επιλέξτε 66 για να ορίσετε την ζώνη 01 τύπου κλειδοδιακόπτη
Momentary KSW	##	Αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
Select:	013	Επιλογές συστήματος (ΕΟL ζωνών)
Toggle 1	*	Πιέστε το * για επιλογή Υ (Ν) – ενεργοποίηση ΕΟL ζωνών
Toggle Option 1	##	Αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
Select:	009	Εισαγωγή στο μενού PGM
PGM 1	001	Επιλογή PGM 1
PGM 1	115	Επιλέξτε την λειτουργία "Armed Status"
Select:	018	Επιλογή 3 = OFF
	###	Πιέστε # # # για να αποθηκεύσετε και για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού

Προγραμματισμός της σειράς ΝΕΟ μέσω πληκτρολογίου για UP/DOWNLOANDING με την χρήση της συσκευής <u>MQ03-LTE-M-1S</u>

Εισαγωγή δεδομένων	Ενέργειες
*85555	Είσοδος στο μενού προγραμματισμού
401	Επιλογή 1 ^{ου} μενού up/downloading
1,3,6 #	1 & 3 = OFF – 6 = ON - #για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
403 #Κωδικός	Κωδικός DLS Access
	Ρυθμίστε τον κωδικό DLS, στο παράδειγμα μας εργοστασιακός
203200 #	κωδικός πίνακα HS-2032. # για να αποθηκεύσετε και να
	επιστρέψετε
404	Κωδικός Panel ID
	Ρυθμίστε τον κωδικό Panel ID, στο παράδειγμα μας
2032000000 #	εργοστασιακός κωδικός πίνακα HS-2032. # για να αποθηκεύσετε
	και να επιστρέψετε
405	Double Call Timer
255 #	Απενεργοποίηση του χρόνου Double Call
406	Number of Rings to Answer
001 #	Ρυθμίστε τον πίνακα να κάνει ανάληψη γραμμής στο 1 $^{\circ}$
001#	κουδούνισμα. # για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
# #	Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού

 Για την λειτουργία UP/DOWNLOANDING παρακαλώ όπως να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της ADESCO για περισσότερες πληροφορίες.

Λεωφ. Αμαρουσίου 27, Τ.Κ. 14123 | Τηλ: 2102912915 | email: info@adesco.gr | www.adesco.gr